

## NOTICE D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

## MASQUE UNS 2

**Domaine d'utilisation :** Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau). **Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.** Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public. Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des

mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes).

**Performances :** Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 (rapport d'essais RP/20-3897n° 2000305 du 10 avril 2020)

Masque catégorie 1 exclusivement réservé à des usages non sanitaires suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020  
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 70 %

**Respirabilité :** essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-3897/DGA MNRBC/2000305/ NP Version 1 du 15/04/2020) et qui supporte 10 lavages).



**Recommandations et limites d'utilisation :** le temps de port du masque est limité à 4 heures. Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins. Lavage avant premier usage.

#### **Recommandations de manipulation du masque :**

##### Avant de mettre le masque :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- inspecter le masque et s'assurer qu'il n'y ait pas de trous, de déchirures ou dégradations.
- Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue en évitant le contact avec les cheveux.
- Ne pas modifier le masque de quelque façon que ce soit.

##### Pour mettre le masque :

- Tenir le masque par les lanières élastiques
- appliquer le masque au niveau de la bouche de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; passer les lanières élastiques derrière les oreilles ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;

##### **Lorsque l'on porte un masque :**

- éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque.
- ne pas le porter en position d'attente sur le front ou sur le menton
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;

#### Pour retirer le masque :

- se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, décrocher les lanières élastiques pour décoller le masque du visage; l'enlever par-derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac plastique en attendant de le laver; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

#### Il faut changer le masque :

- quand le masque a été porté 4h
- quand vous souhaitez boire ou manger
- quand il devient difficile de respirer
- si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries
- si le masque est endommagé
- si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

**Entretien du masque :** Avant la première utilisation, le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

**Explication sur la méthode de lavage :** Lavage en machine ménagère avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Séchage en tambour.



### DÉCOMPTÉ D'UTILISATION DES MASQUES

Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 10 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

	Utilisation 1	Utilisation 2	Utilisation 3	Utilisation 4	Utilisation 5	Utilisation 6	Utilisation 7	Utilisation 8	Utilisation 9	Utilisation 10
Masque 1										

## MASQUE UNS 2

Référence	MASQUE DOUBLE FACE + LISSE								
Nom du Fabricant	DATOVA sas								
Adresse du fabricant	4 rue de la république - 69001 LYON								
Performances									
Type de masque	Efficacité de filtration des particules de 3 µm					Respirabilité			
<input type="radio"/> Masque UNS 1	>90%					>96 l.m- 2s-1			
<input checked="" type="radio"/> Masque UNS 2	>70%					>96 l.m- 2s-1			

Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois. Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie. Séchage mécanique ou séchage conventionnel suivi dans les deux cas d'un repassage à la vapeur.

**Autre information concernant l'entretien :** ne pas mettre d'alcool ou de javel

**Stockage :** masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.

**Contexte d'utilisation :** ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

**Composition matière :** 100% Polyester

**Avertissement :** Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus. Les masques ne doivent pas être portés par les enfants de moins de 4 ans. Vente au détail autorisé du moment que chaque masque comporte une notice. Attention, si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin. Au titre de l'analyse des risques du poste de travail, l'utilisateur doit vérifier que la respirabilité effective est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort en application de l'article R.4323-91 du Code du travail.